

## 1 - Instalando as pilhas

- Abra a tampa do compartimento das pilhas e instale-as;

NOTA: Certifique-se de que as pilhas estão corretamente instaladas.

## 2 - Operação

- Passo 1: Coloque a balança em uma superfície dura e plana;
- Passo 2: Pressione a tecla "⏻". A balança será zerada em 3 segundos;
- Passo 3: Coloque o objeto que será pesado no recipiente e o peso aparecerá no display.

## 3 - Tara

- Deixe o primeiro objeto pesado no recipiente, pressione a tecla "tara" para redefinir o display para "0", adicione os demais objetos ao recipiente e o peso aparecerá no visor, desconsiderando o peso do primeiro objeto pesado.

## 4 - Desligar

- Após realizar a pesagem, pressione a tecla "⏻" para desligar a balança;
- A balança desligará automaticamente após alguns minutos inativa.

## 5 - Unidades de medida

- Pressione a tecla "modo" para escolher a unidade de medida: grama (g) ou onça (oz).

## 6 - Indicador de sobrecarga

- Quando a balança estiver sobrecarregada (acima de 10.000 g), a sigla "O-Ld" aparecerá na tela.

## 7 - Avisos e cuidados com a balança

- Coloque a balança em uma superfície dura e plana para garantir maior precisão durante a pesagem;
- Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que entre água na balança;
- Não use produtos de limpeza abrasivos para limpar a balança;
- Não permita o contato da balança com água, pois isso pode danificar os componentes eletrônicos;
- Não guarde a balança na posição vertical quando não estiver em uso;
- Remova as pilhas caso a balança fique por um longo período armazenada;
- Use a balança com cuidado, pois é um instrumento de precisão.
- Não a derrube;
- Vetado o uso comercial, produto não calibrado, podendo ser utilizado apenas para uso doméstico.

## 8 - Descarte de pilhas



Para o descarte correto, as pilhas deverão ser encaminhadas a um posto de coleta adequado ou a uma Assistência Técnica Autorizada VONDER.

ATENÇÃO: Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vaziar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas (para pilhas não recarregáveis).

Evite misturá-las com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.

Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de um vazamento.

As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.

No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.

Não remova o invólucro da pilha.

## 1 - Instalación de las pilas

- Abra la tapa del compartimiento de las pilas e instálaselas;

NOTA: Asegúrese de que las pilas están correctamente instaladas.

## 2 - Operación

- Paso 1: Coloque la balanza sobre una superficie dura y plana;
- Paso 2: Pulse la tecla "0". La balanza se pondrá en cero en 3 segundos;
- Paso 3: Coloque el objeto que será pesado en el recipiente y el peso aparecerá en el display.

## 3 - Tara

- Deje el primer objeto pesado en el contenedor, presione la tecla "tara" para restablecer el display para "0", añadir los demás objetos al contenedor y el peso no aparecerá en el visor, desconsiderando el peso del primer objeto pesado.

## 4 - Apagar

- Después de realizar el pesaje, pulse la tecla "0" para apagar la balanza;
- La balanza se apagará automáticamente después de unos minutos inactivos.

## 5 - Unidades de medida

- Pulse la tecla "modo" para elegir la unidad de medida: gramos (g) o onza (oz).

## 6 - Indicador de sobrecarga

- Cuando la balanza esté sobrecargada (encima de 10.000 g), la sigla "O-Ld" aparecerá en la pantalla.

## 7 - Avisos y cuidados con la balanza

- Coloque la balanza sobre una superficie dura y plana para garantizar una mayor precisión durante el pesaje;
- Limpiar la balanza con un paño húmedo, pero no permita que entre agua en la balanza
- No utilice productos de limpieza abrasivos para limpiar la balanza;
- No permita el contacto de la balanza con agua, ya que esto puede dañar los componentes electrónicos;
- No guarde la balanza en posición vertical cuando no esté en uso;
- Retire las pilas si la balanza se queda por un largo período almacenado;
- Utilice la balanza cuidadosamente, porque es un instrumento de precisión
- No la derrumbe;
- Vetado el uso comercial, producto no calibrado, que puede ser utilizado sólo para uso doméstico.

## 8 - Eliminación de baterías



Para el descarte correcto, las pilas deberán ser encaminadas a un puesto de colecta adecuado o a una Asistencia Técnica Autorizada VONDER.

Atención: Verifique las instrucciones de uso del aparato cerciorándose de que las polaridades (+) y (-) estén en el sentido indicado. Las pilas podrán tener fuga o explotar si las polaridades fueran invertidas, expuestas al fuego, desmontadas o recargadas (para pilas no recargables).

Evite mezclarlas con pilas usadas, transportarlas o almacenarlas sueltas, pues aumenta el riesgo de fuga.

Retire las pilas si el aparato no estuviera siendo utilizado, para evitar posibles daños en la eventualidad de una fuga.

Las pilas deben ser almacenadas en local seco y ventilado.

En el caso de fuga de la pila, evite el contacto con esta. Lave cualquier parte del cuerpo afectado con agua abundante.

Ocurriendo irritación, busque auxilio médico.

No remueva el envoltorio de la pila.