

# SOUND PRÓ XBASS

## CX-50

Caixa de Som Bluetooth



### Especificações:

- Bluetooth: 3.0+EDR
- Suporte: L2CAP / A2DP (AVCTP / AVDTP / AVRCP), pode receber sinal de áudio e controlar o dispositivo de áudio. Microfone embutido para chamadas mãos-livres.
- Distância de trabalho: 10M
- Bateria: 1200mah
- Tempo de reprodução de volume normal: 4 - 6 Horas
- Alto-falante:  $\phi$  45 mm \* 2
- Potência: 2\*10W = 20W

- Resposta de frequência: 120HZ-20KHZ
- Tamanho da unidade: 198x87x92mm
- Peso unitário: 464G
- Carregamento: 5V / 500mah
- Carregamento: 3/4 horas

Importado por: 05.758.306/0001-25  
Distribuído por: 06.032.995/0002-30

ANATEL: 14129-20-04646  
Modelo: AC6928A

### Característica:

- 1 - Técnicas de design de circuitos e chips sem fio avançados internacionais, suportam todos os dispositivos sem fio.
- 2 - Com função FM, pode pesquisar estação de rádio transmitida automaticamente
- 3 - Com alto-falante Hi-Fi, para garantir um som claro e brilhante.
- 4 - Suporta cartão micro SD e cartão USB, reproduz áudio no formato MP3.
- 5 - A distância de trabalho sem fio é de 10 metros.
- 6 - Com entrada de linha AUX, pode conectar diretamente os dispositivos externos, por exemplo, tablet / TV / telefones celulares / PC.
- 7 - Ele fechará automaticamente se desconectar o wireless por 30 minutos.
- 8 - Suporte TWS.



④



③



②



①



⑦



⑧



⑤



⑥

1 - Entrada DC 5V, (cabo de carregamento Micro USB V8 padrão para carregamento de energia)

2 - Entrada TF: pode decodificar e reproduzir áudio no formato MP3 ao colocar o cartão TF na entrada.

3 - Entrada USB: pode decodificar e reproduzir áudio no formato MP3 quando o cartão USB é inserido na entrada.

4 - Entrada de AUX: Use a entrada do cabeçote Mini 3.5 por meio de dispositivos externos.

**NOTA:** No modo FM, coloque o micro cabo de carregamento para obter uma estação de rádio FM melhor

5 - Pressione e segure para ligar / desligar. Pressione rapidamente para "reproduzir / pausar". No modo FM, pressione rapidamente para pesquisar a estação automaticamente, pressione novamente para parar a pesquisa. Modo com celular emparelhado, ao receber a chamada, pressione rapidamente para atender uma chamada em viva-voz, pressione novamente para entregar, pressione duas vezes para fazer uma chamada.

6 - Pressione rapidamente para alternar USB / TF / FM / bluetooth / aux.

7 - Pressione rapidamente para voltar a última música, pressione e segure para diminuir o volume.

8 - Pressione rapidamente para a próxima música, pressione e segure para aumentar o volume.

**Reset:** Botão reset embutido no orifício "line in", pressione-o para resetar o alto-falante.