

# EASY

## CX-10

Caixa de Som Bluetooth



### Especificações:

- Bluetooth: 4.1+EDR
- Distância de trabalho: 10M
- Bateria: 500mah
- Tempo de reprodução de volume normal: até 3 horas
- Potência: 6W
- Resposta de frequência: 150 Hz-20khz

- Tamanho da unidade: 68 x 50 x 50 mm
- Peso unitário: 115g

ANATEL: 14129-20-04646

### Funcionalidades:



**1-** Entrada de carregamento DC 5V: Use o cabo de carregamento micro USB padrão para carregamento de energia.

**2-** TF: pode decodificar e reproduzir áudio no formato MP3 quando colocado o cartão TF na entrada.

**3-** Botão liga/desliga. Pressione para a direita para ligar e para a esquerda para desligar.

**4-** USB: Pode decodificar e reproduzir áudio no formato Mp3 quando colocado o cartão USB na entrada.

**5-** Pressione rapidamente para alternar USB / TF / FM /Bluetooth.(mude para "line in" se for via cabo AUX para dispositivo de áudio).

**6-** Pressione rapidamente para a última música, pressione e segure para diminuir o volume.

**7-** (cartão USB / cartão TF / LINE IN / BT), pressione rapidamente para "reproduzir / pausar".No modo BT com celular emparelhado, pressione rapidamente para atender uma chamada, pressione novamente para encerrar.

No modo FM, pressione rapidamente para pesquisar a estação automaticamente, pressione novamente para parar a pesquisa).

**8-** Pressione rapidamente para a próxima música, pressione e segure para aumentar o volume.

NOTA: No modo FM, coloque o micro cabo de carregamento para obter uma estação de rádio FM melhor.

Importado por: 05.758.306/0001-25

Distribuído por: 06.032.995/0002-30