

CX-30

Caixa de Som Bluetooth




TORRE

Especificações:

- Bluetooth: 3.0+EDR
- Suporte: L2CAP / A2DP (AVCTP / AVDTP / AVRCP), pode receber sinal de áudio e controlar o dispositivo de áudio.
- Distância de trabalho: 10M
- SNR: ≥90db

- Bateria: 1200mah
- Tempo de reprodução de volume normal: Até 6h
- Driver do alto-falante: 2 x 45mm
- Potência: 16W
- Resposta de frequência: 120HZ-20KHZ
- Tamanho da unidade: 68.8 x 68.8 x 160 mm
- Peso unitário: 400g
- Acessórios: Um cabo Aux, cabo USB

Funcionalidades:



1 - Entrada DC 5V, (cabo de carregamento Micro USB V8 padrão para carregamento de energia)

2 - Entrada TF: pode decodificar e reproduzir áudio no formato MP3 ao colocar o cartão TF na entrada.

3 - Entrada USB: pode decodificar e reproduzir áudio no formato MP3 quando o cartão USB é inserido na entrada.

4 - Entrada de Cabo: Use a entrada do cabeçote Mini 3.5 por meio de dispositivos externos.

5 - Ao reproduzir música, pressione rapidamente para voltar a última música, pressione e segure para diminuir o volume.

6 - Ao reproduzir música, pressione rapidamente para a próxima música, pressione e segure para aumentar o volume.

7 - Ao reproduzir música, (cartão USB / cartão TF / Bluetooth / entrada de cabo), pressione rapidamente para trocar o modelo.

8 - Interruptor de alimentação: Pressione longamente para ligar / desligar.

No modo FM, pressione rapidamente para pesquisar a estação automaticamente,

pressione novamente para parar a pesquisa. No modo bluetooth com celular emparelhado, ao receber uma chamada, pressione curto para atender uma chamada em viva-voz, pressione novamente para entregar, pressione duas vezes para fazer uma chamada.

NOTA: No modo FM, coloque o micro cabo de carregamento para obter uma estação de rádio FM melhor.

Importado por:
05.758.306/0001-25
Distribuído por:
06.032.995/0002-30

ANATEL: 14129-20-04646
Modelo: AC6928A